



Üzerindeki açıklık sayesinde su ile havayı karıştırarak suyun düzgün akması-nı ve yüzeye çarpan suyun sıçramasını engelleyen perlatörler zamanla tesi-tattan gelen parçacıklarla veya kireçle kaplanarak tıkanır-lar. Bu sebepten perlatörleri zaman zaman sökerek temizliđini yapmak gerekir. Perlatörü yırt-dan çıkarmak için elle veya uygun anahtar ile sökölerek (bekil-1A) orta-daki filtreli kısım suyla temizlenir (bekil-1B). Perlatör kireç tuttu-mu ise kireç çözücü ile temizlenerek aynı y-bekilde yerine takılır (bekil-1C).

Bataryan üç flexible hortumlar ý üç ilä alt taban contasý takýlarak tezgah üçerine yerleştirýlir. Tspit çvatasý ay parça üçerinden geçirilerlek bataryaya vidalany ve somunu uygun anahatir ile sýkylarak batarya tezgaha sabitletir (bekil-2A). Flexible hortumlar pekildeki gibi gelecek biçimde sýcak ve soðuk tarafa geti-rilerlek (bekil-2B) fitreli ara musluklara uygun anahatir ile sýkylýr (bekil-2C).

Eksantrik bađlantı elemanları duvara geçecek dipli kısmına yeterli miktarda teflon bank sarılıy (bekil-3A). Uygun anahtar ile eksantrikler tesitosa bađlanıyor (bekil-3B). Su terazi ile dengede olacak ve merkezleri arası mesafe 150 mm olacak şekilde anahtarlar eksantrik ayaarları yapılyı. Üzerine rozetler monte edilir (bekil-3C). Sıyđırmazlyk contaları bataryanın somunları ve eksantrikler arasında kalacak şekilde batarya anahtar ile eksantriklere sıyđıly (bekil-3D).

Perlators ensure the smooth flow of water by mixing the water with air and provide against water splash therefore perlators will be plugged with lime or particles in the length of time. Because of this, you must clear the perlator from time to time. Perlator is displaced by using hand or key (figure-1A) then the filter is cleaned (figure-1B). If the perlator is covered with the lime, clean by using the lime remover (figure-1C).

By attaching the flexible hoses and bottom seal, the faucet is installed onto the bench. Fixative bolt is passed off the fixative disc then screw in the faucet after that, faucet is fixed onto the bench by winging its nut with fit key. (figure-2A) Flexible hoses are brought to cold and hot side in the figure (figure-2B) and winged to the filter angle valve. (figure-2C)

The screw part of the eccentric which enter into the wall is bandaged with enough teflon band (figure-3A). The eccentrics are joined to the plumbing with a fit key (figure- 3B). The eccentrics will be equilibrium with the spirit level and the distance must be 150 mm between the center of the eccentrics. Set the rosettes upon it (figure-3C). Put the imperviousness seals between the faucet nuts and the eccentric. After that, you can wring the faucet to the eccentrics with the fit key . (figure-3D).

-4-

-5-